

Reinigingshandleiding WMF presto!

Deze reinigingshandleiding is geen vervanging voor de gebruiksaanwijzing!

Neem het Overzicht Reinigingsintervallen in het hoofdstuk Onderhoud van de gebruiksaanwijzing in acht.

Lees vóór de eerste reiniging de paragrafen: "Dagelijkse Reiniging", "Wekelijkse Reiniging" en "Regelmatige Reiniging".



WMF
presto!

<p>1</p>  <p>* Druk op het gedeelte zonder schermtoetsen</p>	<p>2</p>  <p>Er verschijnen nieuwe velden. * Druk op MENUE</p>	<p>3</p>  <p>* Druk op Onderhoud (onderhoud)</p>	<p>4</p>  <p>Het submenu (onderhoud) verschijnt met de keuzemogelijkheden. * Druk op Reinigingsprog.</p>	<p>5</p>  <p>* Druk op Met afschakelen</p> <p>Naar wens kan hier ook "Zonder Afschak." worden geselecteerd.</p>
<p>6</p>  <p>* Druk op Start</p> <p>Het reinigingsprogramma start.</p>	<p>7</p> <p>Meng 5 ml WMF speciaalreiner met 0,5l warm water. * Steek de melkslang erin</p>	<p>7.1</p> 	<p>8</p>  <p>Is punt 7 voltooid? * Druk op Ja</p>	<p>9</p>  <p>De reiniging loopt gedurende 30 sec.</p>
<p>9.1</p> 	<p>10</p>  <p>* Gebruik voor het spoelen met water 0,3l schoon koud water * Steek de melkslang erin * Druk op Ja</p>	<p>10.1</p> 	<p>11</p>  <p>De spoeling loopt gedurende 30 sec.</p>	<p>11.1</p> 
<p>12</p>  <p>Het display met herinnering voor de reiniging van de melkschuimer verschijnt. Zie voor reiniging van de melkschuimer de volgende pagina, punt A t/m C. * Druk op OK</p>	<p>13</p>  <p>De mixerspoeling start. Duur: 30 sec.</p>	<p>13.1</p> 	<p>14</p>  <p>* Druk op Start</p> <p>De machinereiniging wordt gestart</p>	<p>15</p>  <p>* Leeg de residubak en de lekbak * Zie punt 16 t/m 19</p> <p> Let op! Wanneer een afvoeraansluiting ontbreekt, moet een opvangreservoir (2 liter) zijn geplaatst.</p>



Zie andere zijde.

16



- * Schuif de combiuitloop helemaal omhoog
- * Schuif de schuifklep van de residubak omhoog

17



- * Neem de residubak uit en maak deze leeg

18



- * Neem de lekbak naar voren uit en maak deze leeg
- * Plaats de lekbak terug

Let op!
Wanneer een afvoeraansluiting ontbreekt, moet de lekbak leeg zijn.

19

Reinigingsprog.
Met afschakelen

Residubak en lekblad terugplaatsen
Schuifklep sluiten

- * Plaats de residubak terug
- * Sluit de schuifklep van de residubak

20

Reinigingsprog.
Met afschakelen

Handinworp openen
Reinigingstablet inwerpen

De handinworp bevindt zich midden tussen de reservoirs of achter het middelste reservoir.

20.1



- * Open de handinworp
- * Werp een WMF speciaal-reinigingstablet in

20.2

Reinigingsprog.
Met afschakelen

Handinworp sluiten

- * Sluit de handinworp

21

Reinigingsprog.
Met afschakelen

Reinigingstablet ingeworpen?

Ja

De reinigingstablet is ingeworpen.

- * Druk op **Ja**

22

Reinigingsprog.
Met afschakelen

REINIGING LOOPT

0 500


*De machinereiniging start.
Duur 8-10 minuten.*

22.1



Reiniging van de combiuitloop ten minste 1 x dagelijks

A




- * Trek de hendel achter de combiuitloop naar voren
- * Verwijder de losse combiuitloop
- * Haal de melkslang uit het melkreservoir en haal deze los van de combiuitloop

Indien aanwezig:

- * Haal de mixerslang los

Let op!
Trek de melkslang voorzichtig los.

B



- * Meng 5 ml WMF speciaalreiner met 0,5 l warm water
- * Haal de combiuitloop uit elkaar

- * Leg alle delen van de combiuitloop en de melkslang in de reinigungsoplossing


Indien aanwezig:

- * Leg de mixerslang in de reinigungsoplossing

Alle delen moeten zich volledig onder de reinigungsoplossing bevinden.

- * Reinig na 5 uur alle delen grondig met een borstel

C



Indien aanwezig:

- * Spoel de mixerslang grondig na
- * Zet de combiuitloop in elkaar
- * Plaats de combiuitloop terug
- * Steek de melkslang terug

Indien aanwezig:

- * Steek de mixerslang terug

- * Spoel de combiuitloop en de melkslang zeer grondig na met schoon water zodat er geen reinigungsoplossing achterblijft

Reiniging van de melkschuimer


Onderhoud

1 Reinigungsprog.

2 **Schuimkop rein.**

Mixer spoelen

Alleen reiniging van de melkschuimer

- * Druk in het submenu  (onderhoud) op **Schuimkop rein.**

Zie punt 6 t/m 12.

Mixerspoeling

Onderhoud

1 Reinigungsprog.

2 **Schuimkop rein.**

Mixer spoelen

Alleen mixerspoeling

- * Druk in het submenu  (onderhoud) op **Mixer spoelen**

Die mixerspoeling loopt gedurende 30 sec.

Schakel voor de reiniging de ON/OFF-schakelaar uit. Verwijder de stekker uit de contactdoos!